



**meclean**<sup>®</sup>

## Cloortabletten

Desinfectiemiddel

### Toepassingsgebied

#### **Wettelijk gebruiksvoorschrift:**

Toegelaten is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën en gisten:

1. Op plaatsen waar eet en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard.
2. In ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.

**Verpakking:** pot 300 tabletten

**Artikelnummer:** 3486720

**Prijs:** € 35,- p/pot

### Gebruiksaanwijzing

De te desinfecteren oppervlakten of materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen.

Indien behandelde oppervlakten of materialen met eet en drinkwaren in contact kunnen komen, is na de inwerkingstijd grondig naspoelen met water vereist. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken dat de oppervlakten gedurende de inwerktijd nat blijven.

**Chloortabletten** oplossen in water in de hieronder aangegeven gebruikconcentratie en hiermee het oppervlak desinfecteren met inachtneming van de minimum inwerktijd.

Oppervlakken en apparatuur in keukens en andere plaatsen waar eet en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard en ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.

#### **Gebruikconcentratie Minimale inwerktijd**

1 tablet / 5 liter water 5 minuten

In Ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg, uitsluitend voor vloeren, wanden en meubilair, met uitzondering van TBC afdelingen.

1 tablet / 5 liter water 5 minuten

Toiletten en overig sanitair.

1 tablet / 5 liter water 5 minuten

Reinigingsmateriaal (moppen, dweilen, borstels etc.)

1 tablet / 2 liter water 30 minuten

### Eigenschappen

Tablet à 2,7 gram

: - **1,5 gram actief chloor per tablet.**

Actief chloorgehalte

: **150 ppm actief chloor in 10 liter water.**

Werkzame stof

: **natriumdichloorisocyanuraat, gehalte: 85%**

**meclean**<sup>®</sup>